


Model Bellona
















Montagehandleiding TV-meubel 2 deuren, 2 open vakken



TV7



G4911389



01-2022

NL**ONDERHOUDSTIPS**

Oppervlakte kunststofdecor houtstructuur. Onderhoud: met lichte vochtige doek reinigen en hierna direct droog wrijven. De meubels zijn niet voor vochtige ruimten (bad, keuken etc.) bestemd. Vocht op het bovenblad direct opnemen. Montagetekening opbergen.

Het meubel moet door een vakkundig persoon, zoals in de handleiding staat beschreven worden gemonteerd. Door verkeerde montage kunnen gevaren ontstaan.

D**HINWEISE FÜR DIE PFLEGE**

Oberflächen Kunststoff-Dekor Holznachbildung. Pflegehinweis: Mit leicht feuchtem Tuch reinigen, sofort trocken nachwischen. Möbel nicht für Feuchträume geeignet (Bad, Küche etc.). Nässe auf Oberfläche unverzüglich wegwischen. Aufbauanleitung aufbewahren.

Das Möbel muss durch eine fachkundige Person entsprechend der Aufbauanleitung montiert werden. Bei fehlerhafter Montage kann es zu Gefahren kommen.

EN**ADVISE ON MAINTENANCE**





All surfaces in laminated wood colour finishes. Maintenance: clean with slightly moistened cloth, wipe dry immediately. Not suited for damp locations (kitchen, bathroom etc.). Wipe off wetness at once. Retain manual instruction.

The unit must be put together by a specialist according to the assembly instructions. Hazards may arise in case of incorrect assembly.


F**CONSEILS D' ENTRETIEN**

Panneaux de particules revêtus d'un film polymère. Entretien: utiliser un chiffon légèrement humide et repasser de suite avec un autre sec. Meuble inadapté aux pièces humides (bain, cuisine etc.). Toute trace de liquide est à essuyer immédiatement. Notice de montage à conserver.



Le meuble doit être monté par une personne spécialisée en la matière, conformément à l'instruction de montage. En cas d'erreur de montage, des dangers peuvent se manifester.



1



2




3




4




5




6




7



8






E




2



G460782







11





12









15




16





'CLICK'



GEGEVENS AANKOPER

INFORMATIONS ACHETEUR - BUYER INFORMATION - KAUFER INFORMATIONEN

WINKEL

MAGASIN - SHOP - GESCHÄFT

PLAATS

LIEU - TOWN - ORT

AANKOOPDATUM

DATE DE L'ACHAT - DATE OF PURCHASE - KAUFDATUM













REFERENTIE

REFERENCE - REFERENCE - REFERENZ

KLEUR

COULEUR - COLOR - FARBE

8



1 T5233707

2 T5233709

3 T5233711

4 T5233712

5 T5233713

6 T5233704

7 T5233715

8 T5224972


9 T5234620

10 T5234621

11 G480470 L 489

12 G480470 L 132

13 G100975 L 1481 B350



TOELICHTING EXPLICATIONS - EXPLANATION - ERKLÄRUNG